

## Anrufbeantworter der Fritz!Box nutzen

### 1 **Nachrichten abhören in dem Sie über Ihr Telefon \*\*600 eingeben und anrufen, dann folgt das Sprachmenü:**

Falls keine Nachrichten vorhanden sind, hören Sie zwei kurze Signaltöne und befinden sich wieder im Hauptmenü. **Wenn neue, noch nicht gehört Nachrichten vorhanden sind, startet die Wiedergabe selbsttätig**, danach lösen folgende Tasten nachfolgende Funktionen aus:

Taste <b>1</b>	Nachrichten abhören
Taste <b>3</b>	Anrufer zurückrufen
Taste <b>5</b>	Nachricht löschen
Taste <b>7</b>	zur vorigen Nachricht
Taste <b>9</b>	zur nächsten Nachricht
Taste <b>#</b>	zurück zum Hauptmenü
Taste <b>0</b>	Menü erneut anhören

### 2 Alte Nachrichten löschen

### 3 Anrufbeantworter an- und ausschalten

### 4 eigene Ansagen aufnehmen:

1	Begrüßungsansage aufnehmen
2	Hinweisansage aufnehmen
3	Schlussansage aufnehmen

#### **Aufnahmemenü**

<b>1</b>	Ansagen abhören > Ansage auswählen mit 2
<b>5</b>	Ansage löschen
<b>8</b>	Ansage aufnehmen > Beenden mit 1
<b>#</b>	zurück zum Hauptmenü
<b>0</b>	Aufnahmemenü erneut anhören
<b>#</b>	zurück zum Hauptmenü
<b>0</b>	Menü erneut anhören

### 5 Aufnahme- oder Hinweismodus aktivieren

Aufnahmemodus: Anrufer können nach der Ansage eine Nachricht hinterlassen

### 0 Hauptmenü erneut anhören, oder auflegen.